

Tikkurila Areena, mediakuution käyttö v1.00

Mediaa kuutiolle.


ALOITUS

Mediakuutiolla voidaan esittää kuvaa järjestelmään liitetystä tietokoneelta. Kuvaa voidaan esittää sekä niin, että koko kuution näyttöpinta-ala on käytössä tai niin, että media näkyy pelikellon alapuolella.

Esityslaitteisto koostuu (käyttäjän näkökulmasta) kannettavasta tietokoneesta, mediakuution ohjauslaitteesta ja katossa olevasta näyttölaitteesta.

Tietokone löytyy ”studio”-tilasta valmiiksi kytkettynä. Studio löytyy vaihtoaitoiden puolelta, uusien aitioiden vierestä.

Avain tilaan löytyy ”vakseilta”. Tila tulee pitää aina lukittuna eikä tilaan tule päästää ylimääräistä väkeä.



Tietokone ja mediakuution ohjauspainikkeisto.

KUUTION OHJAUSPAINIKKEET



Jos halutaan käyttöön **pelikello ja medianäyttö**, valitaan ”3 Pelikello + iDiD”

Jos halutaan käyttöön **vain medianäyttö**, valitaan ”5 iDiD”

Käytön jälkeen SAMMUTA JÄRJESTELMÄ valitsemalla ”6 Off”

Mikäli järjestelmä on käynnistetty studiosta niin toimitsija-aitiosta ei voi kuutiota ohjata. Tämän takia on seuraavan käyttäjän kannalta äärimmäisen tärkeää, että kuutio sammutetaan oikein!!!


TIETOKONE



Tietokone on aina käynnissä. Käytön jälkeen kansi kiinni.


Tietokoneella on "dtsportmediaplayer"-niminen ohjelmisto.

Toisinaan ohjelma on ollut valmiiksi käynnissä, toisinaan se pitää käynnistää työpöydältä löytyvästä pikakuvakkeesta.



Mediaplayer pikakuvake.

MEDIAPLAYER-Ohjelma



Mediaplayer ohjelmiston näkymä, soittolista tyhjä.

MEDIAN TOISTAMINEN MEDIAPLAYER OHJELMISTOLLA.


On suositeltavaa siirtää tiedostot ensin muistitikulta tms. tietokoneelle ja vasta sitten lisätä soittolistaan.

Pyydetään, että jokainen joukkue luo oman kansionsa johon media siirretään.


Valitse mediaplayer ohjelmistosta ”lisää videoita/kuvia”

Ohjelmisto avaa windowsin resurssienhallinan.


Valitse resurssienhallinnasta media jonka haluat toistaa ja valitse ”Avaa”



Ohjelmisto tukee yleisimpiä video -ja kuvatiedostoja. (jpg, jpeg, mov, mp4).



Medioplayer ohjelmiston näkymä, soittolistaan valittu tiedostoja.

Kun media on tuotu soittolistaan, lähtee ohjelmisto toistamaan mediaa soittolistan mukaisessa järjestyksessä painamalla alareunan -painiketta.

Toiston voi pysäyttää alareunan -painikkeesta.

Kun ohjelmistosta on valittu "Toista seuraava automaattisesti"

- Ohjelmisto toistaa kuvatiedostoja 30sec ja siirtyy seuraavaan.
- Videot ohjelmisto toistaa alusta loppuun ja siirtyy seuraavaan.

Jos haluat toistaa videota looppina, niin lisää video kerran soittolistaan, valitse "toista seuraava automaattisesti" ja käynnistä toisto.

Jos haluatte toistaa esimerkiksi sponsorimainoksia pelinaikana, on suositeltavaa tehdä näistä ensin videotiedosto, ja toistaa tätä tiedostoa looppina.

Soittolistasta voi poistaa mediaa valitsemalla halutun tiedoston soittolistasta ja painamalla tietokoneen "delete"-näppäintä.

Käytön jälkeen pyydetään soittolista tyhjentämään.

Käytön jälkeen SAMMUTA JÄRJESTELMÄ valitsemalla "6 Off"

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Kiekko-Vantaa Itä Ry ja/tai Kiekko-Vantaa Juniorit Ry (myöhemmin seura) eikä etenkään tämän käyttöohjeistuksen laatija vastaa mahdollisista ohjelmistopäivityksistä tai muista muutoksista ohjelmistoon, ohjelmiston toimintaongelmista tai toiminnan aiheuttamista tapahtumista pelien aikana. Seura eikä käyttöohjeistuksen laatija vastaa myöskään tietokoneen tai mediakuution toimivuudesta, eivätkä mahdollisen tappion aiheuttamasta mielihahasta tai vierasjoukkueen kannattajien mahdollisista solvauksista pelin aikana. Edelleen seura tai käyttöohjeistuksen laatija eivät vastaa siitä, miksi jokin toimii niin kuin toimii tai ei toimi niin kuin kuuluisi toimia tai miksi jokin asia on tehty jotenkin eikä niin tai näin.